

W-DMX – Dongle

Se spuštěnou funkcí Co-existence W-DMX produktů neexistuje žádná překážka pro dokonalý výkon jak W-DMX™ tak W-LAN ve stejné oblasti, a to bez rušení mezi různými bezdrátovými produkty na stejné ISM frekvenci (například W-DMX™ a Wi-Fi).



Sledováním rádiových frekvencí vyhledávačem spektra, dongle rychle označí veškeré bezdrátové systémy v okolí. W-DMX™ systém je v naprosté harmonii s jakýmkoli jiným protokolem. Pro uživatele s různým výstupním napájením, může být dongle také použit pro změnu výkonu BlackBoxu. Nabízí výběr z různých výkonů v rozmezí od 7mW do 275mW.

Pokud povolíte režim Co-existence, nepoužívejte u jednotek W-DMX™ W-LAN frekvence a můžete si být jisti, že nedojde k žádnému rušení, jelikož se přeskočí frekvence W-LAN spektra. W-LAN systém je v obou případech schopen pracovat na bit rozhraní 18000 kbit / sek., i když je vzdálenost W-DMX™ systému menší než jeden metr.

Chcete-li aktivovat Co-Existence funkce, připojte W-DMX™ vysílač k počítači pomocí USB Dongle a spustí se W-DMX™ ToolBox. Se softwarem můžete dělat veškerá nastavení v obou základních režimech pro rychlé nastavení nebo v rozšířeném režimu, který vám poskytne více možností a také kontrolu nad výstupním výkonem. Můžete si také aktivovat různé verze softwaru dle předpisů dané země. Toolbox umožňuje snadnou a rychlou práci.

